

YLEISET OHJEET NIBE F1145 JA NIBE F1245 ASETUKSILLE

Yleistä

NIBE lämpöpumppujen tehdasasetukset soveltuvat patterilämmitykseen. Lämpökäyrän ja kompressorin käynnistyksen asetukset tehdään käyttöönoton yhteydessä.

Lämpökäyrä (Valikko 1.9.1)

Lattialämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 3 ... 5
Patterilämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 7 ... 9

Lattialämmitysjärjestelmän suurin sallittu lämpötila voi vaihdella, joten suurin sallittu menolämpötila tulee aina tarkastaa lattialämmitystoimittajalta.

Kompressorin / Lämmityksen käynnistys (Valikko 4.9.3)

Lattialämmitykselle (putket betonilaatassa) suositeltava asteminuuttiraja -120
Patterilämmitykselle suositeltava asteminuuttiraja -60

Yllä esitetyt arvot ovat ohjeellisia. Rakennukseen parhaiten sopivat asetukset voivat poiketa näistä arvoista.

Jälkisäätö

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen aseta suurempi lämpökäyrä valikossa 1.9.1

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea aseta pienempi lämpökäyrä valikossa 1.9.1

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen suurena arvoa valikossa 1.1 yhdellä askeleella

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea pienennä arvoa valikossa 1.1 yhdellä askeleella