


YLEISET OHJEET NIBE FIGHTER 1217 ASETUKSILLE

Yleistä


NIBE lämpöpumppujen tehdasasetukset soveltuvat patterilämmitykseen. Lämpökäyrän ja kompressorin käynnistyksen asetukset tehdään käyttöönoton yhteydessä.









Lämpökäyrä (Valikko 5a)



Lattialämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 3 ... 5
Patterilämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 7 ... 9

Suurin ja pienin sallittu menolämpötila (Valikko 5b)




1. Näytössä valikko 5a (Lämpökäyrä)
2. Paina  (numeron 9 alle tulee viiva)
3. Paina  (valikko 5b tulee näkyviin)
4. Paina  voit muuttaa LJ-meno min arvoa  ja  painikkeilla
5. Paina  voit muuttaa LJ-meno maks arvoa  ja  painikkeilla



Lattialämmitysjärjestelmän suurin sallittu lämpötila voi vaihdella, joten suurin sallittu menolämpötila tulee aina tarkastaa lattialämmitystoimittajalta.


Kompressorin käynnistys (Valikko 9b)




1. Paina  noin 7 sek.



2. Näytössä näkyy

3. Paina 
4. Paina 



5. Näytössä näkyy
6. Paina 
7. Voit muuttaa LP-°min arvoa  ja  painikkeilla

Lattialämmitykselle (putket betonilaatassa) suositeltava asteminuuttiraja -120
 Patterilämmitykselle suositeltava asteminuuttiraja -60

Yllä esitetyt arvot ovat ohjeellisia. Rakennukseen parhaiten sopivat asetukset voivat poiketa näistä arvoista.

Jälkisäätö

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen aseta suurempi lämpökäyrä valikossa 5a

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea aseta pienempi lämpökäyrä valikossa 5a

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen suurena arvoa **Lisää/Vähennä lämpöä** yhdellä askeleella

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea pienennä arvoa **Lisää/Vähennä lämpöä** yhdellä askeleella

