

NIBE F470 YLEISET OHJEET

Lämpökäyrä

Lattialämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 3 ... 5
Patterilämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 7 ... 9

Lämmitysjärjestelmän lämpötilat voivat vaihdella, joten suurin sallittu menolämpötila on aina syytä tarkistaa lämmitysjärjestelmän toimittajalta.

Tehdasasetuksena NIBE F470 lämpökäyrä on 9

Lämpökäyrä asettaminen

SISÄILMASTO -> LISÄASETUKSET -> LÄMPÖKÄYRÄ

Sisälämpötilan hienosäätö

SISÄILMASTO -> LÄMPÖTILA

Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu asetetaan haluttu sisälämpötila.
Säätöalue 5 ... 30 °C.

Jos huoneanturia ei ole asennettu tehdään käyrän muutos. Säätöalue -10 ... +10.

- Lattialämmityksessä 1 askeleen muutos vastaa noin 1 °C muutosta huonelämpötilassa.
- Patterilämmityksessä 2...3 askeleen muutos vastaa noin 1 °C muutosta huonelämpötilassa.

MUISTA! Huonelämpötilan muuttuminen kestää useamman vuorokauden.

Ilmanvaihto

Rakennuksen ilmapvirrat on säädetty nopeudella **normaali**. Puhallinnopeudet 1 – 4 ovat aikarajoitettuja. Palautusaikaa voidaan säätää valikossa 1.9.6

SISÄILMASTO -> LISÄASETUKSET -> PUHALTIMEN PALAUTUSAIKA

MUISTA! Pidempiaikaisia muutoksia tarvittaessa käytä lomatoimintoa tai ohjelmointia.

Lämmityksen ohjelmointi

SISÄILMASTO -> OHJELMOINTI -> LÄMMITYS

Ilmanvaihdon ohjelmointi

SISÄILMASTO -> OHJELMOINTI -> ILMANVAIHTO

Loma-ajan ohjelmointi

LÄMPÖPUMPPU -> LOMA-ASETUS