

YLEISET OHJEET NIBE LÄMPÖPUMPPUJEN ASETUKSILLE

Yleistä

NIBE lämpöpumppujen tehdasasetukset soveltuvat patterilämmitykseen. Lämpökäyrän ja kompressorin käynnistyksen asetukset tehdään käyttöönoton yhteydessä.

Lämpökäyrä

Lattialämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 3 ... 5
Patterilämmitykselle suositeltavat lämpökäyrät ovat 7 ... 9

Lattialämmitysjärjestelmän suurin sallittu lämpötila voi vaihdella, joten suurin sallittu menolämpötila tulee aina tarkastaa lattialämmitystoimittajalta.

Kompressorin / Lämmityksen käynnistys

Lattialämmitykselle (putket betonilaatassa) suositeltava asteminuuttiraja -120
Patterilämmitykselle suositeltava asteminuuttiraja -60

Yllä esitetyt arvot ovat ohjeellisia. Rakennukseen parhaiten sopivat asetukset voivat poiketa näistä arvoista.

Jälkisäätö

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen aseta suurempi lämpökäyrä.

Jos ulkona on kylmempää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea aseta pienempi lämpökäyrä.

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian alhainen kasvata arvoa yhdellä askeleella valikossa 1.1

Jos ulkona on lämpimämpää kuin -10 °C ja huonelämpötila on liian korkea pienennä arvoa yhdellä askeleella valikossa 1.1